安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただき たい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。な お、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパンコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され ています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 /トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

全 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

終記号の音味

警告・注意を促す内容を示します。(例: 全感電注意)					
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:①分解禁止)				
	しなければならない行為を示します。(例:(そプラグをコンセントから抜く)				

鯯	本製品を取り付け、使用する際は、必ずハソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示る警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。 分解禁止

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監

濡れた手で本製品に触らないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製 禁止

煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コン セントから電源プラグを抜いてください。 電源ブラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 抜く 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

水場での 使用禁止 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入っ てしまったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグ

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次 の事項は行わないでください。

・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。・本製品に布などをかぶせないでください。

電源プラグを

この装置は、クラスB情報技術装置です。

を抜いてください。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、パ ソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようて したら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載さ れた期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

	フリガナ			
お名前				
	Ŧ			
ご 住 所				
	TEL:()	_	

製品名	DT-H33/U2-TM
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。

※以下は弊社内での業	務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらな 	いでください。
年 月 日	サービス内容	担 当

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシ など)に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定 める手順に従ってください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を

・ 強い磁界、静電気が発生するところ

・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ →故障の原因となります。

ほこりの多いところ →けが、故障、破損の原因となります。 振動が発生するところ 平らでないところ

→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。

 火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環 境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータ をMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑える

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承く

各接続コネクターのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクターには手 を触れないでください。 強制 故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

ません。あらかじめご了承ください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼっ

本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを 再起動しないでください。 禁止 データが消失、破損する恐れがあります

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください

「TMPGEnc MPEG Editor 3」の操作方法や製品情報は、株式会社ペガシスから受けることができ ます。(http://tmpgenc.pegasys-inc.com/)

※株式会社ペガシスサポートセンターにお問い合わせいただくには、株式会社ペガシスのユーザー登

※株式会社バッファローでは、「TMPGEnc MPEG Editor 3」に関するお問い合わせは承っており

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp **86886.jp** (http://www.不要)

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

86886.jp/mail/ (http://www.不要) **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

■ 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, ご使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のバージョン 4, トラ ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は弊社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

| 個人のお客様窓口 | 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、年末年始、法定点検日を除く)

※ 個人のお客様で上記番号がで使用になれない場合、052 — 619 — 1825 におかけください。

法人のお客様窓口 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) ※ 法人のお客様で上記番号がで使用になれない場合、052 — 619 — 2000 におかけください。

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です

86886.jp/shuri/ (http://www.不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録

ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

86886.jp/user/(http://www.不要)

DT-H33/U2-TMユーザーズマニュアル 2010年6月1日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

ダウンロードの代行サービス (有料) **86886.jp/bihin/** (http://www.不要) AC アダプター、ケーブル、その他付属品 バッファローダイレクト検索ト http://www.buffalo-direct.com

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2 (サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。

*We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language
We provide technical and customer support only for use in Japan.

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

BUFFALO 35011414 ver.01 [1-01] C10-016

DT-H33/U2-TM ユーザーズマニュアル


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。


本製品はGガイドの電子番組表に対応しています。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。 Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づい て生産しております。米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関 連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報 の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する 情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対し ても責任を負いません。

箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。






※B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給された ものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CAS カードもBUFFALO修理センターへお送りください。

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取っ て、本製品と一緒にお送りください。

操作手順はヘルプをご参照ください。 ※追加情報が別紙で添付されている場


合は、必ず参照してください。 ※付属のゴム足シールは、右図の位置 に貼付してください。





B-CASカードをセットしよう

デジタル放送を視聴・録画するには、本製品に付属のB-CASカードをセットする必要がありま す。必ず次のようにセットしてください。





【B-CASカードの取り扱い上のご注意】

・B-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。またB-CAS カード以外のものを挿入しないでください。

・本製品使用中は、B-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。

・B-CASカードのIC金属端子には手を触れないでください。

・B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。

・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。 ・B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。

・B-CASカードを分解、加工をしないでください。

【B-CASカード保管の際の注意】

付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損 や紛失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。 破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。あらかじめご

また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお客様 に請求されますので保管をする際にはご注意ください。

<B-CASカードのお問合せ先>

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

TEL:0570-000-250 (受付時間:10:00~20:00)



インストールしよう

次の手順で本製品の取り付け、ソフトウェアのインストールを行います。

まだパソコンに本製品を取り付けないでください。

周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。

コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外の ユーザー名では正常にインストールできません。

ユーティリティーCDをパソコンにセットします。 ピーキャストナビゲータが起動します。

> ※Windows 7/ Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら [PCastNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、Windows 7では「次のプロ グラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をク リックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許 可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



「かんたんスタート」をクリックします。

(この画面が表示されないときは、ユーティリ ティーCD内の「PCastNavi.exe」をダブルク リックしてください。

次のページへつづく

■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。 ■ BUFFALOTMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商

標です。本書では、 $^{\text{TM}}$ 、 $^{\text{R}}$ 、 $^{\text{C}}$ などのマークは記載していません。 ■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは

一部異なることがあります。 ■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販

売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 ■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする 設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品 を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や 設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願いま

■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

■ 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際

して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。 ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使


■ 弊社は、製品の放障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵



画面の指示に従って、アンテナとUSBケーブルをパソコンに接続し、B-CAS カードが正しい向きで入っていることを確認してください。



注意

- アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ 端子がない(アンテナケーブルが壁からでている)場合は、別途変換アダプ ター等をご用意ください。
- ・すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分 配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すると、本製品とテレビのど ちらも接続できるようになります。
- 画面の指示に従って、PCastTV 3をインストールします。
- 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックして、パソコンを 再起動します。
- アスクトップ画面の[PCastTVの初期設定]アイコン によった をダブルクリックし
- 画面の指示にしたがって、お住まいの郵便番号・地域の設定、チャンネルの 検索、G-Guide番組表の更新時刻を設定します。

※チャンネル取得には、数分~数十分かかります。

以上で取り付けとソフトウェアのインストールは完了です。

ドライバーをインストールすると、[デバイスマネージャ]に本製品が次のように登録 されます。

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ] •BUFFALO DT-H33/U2 Video Capture

※「デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。 [マイコンピュータ(またはコンピュータ)]を右クリック→[管理]をクリック→[デバ イスマネージャ]をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗 しています。付属 CD のピーキャストナビゲータで [ソフトウェアの追加と削除] -[ソフトウェアの削除]-[DT-H33/U2ドライバー]を選択し、[削除開始]を行った後、 再度インストールを行ってください。

※本製品を使用するには、パソコンにスピーカーが接続されている必要があります(USB接続の サウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です)。



パソコンでテレビを楽しもう

PCastTV3を使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。

■ PCastTV3の起動と終了

デスクトップ画面の 🎏 アイコンをダブルクリックすることで起動できます。

※[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[PCastTV3]ー[PCastTV 3]を選択するこ とでも起動することができます。

終了する場合は、PCastTV3画面右上の をクリックしてください。

■ PCastTV3の画面



操作パネルの各ボタン操作

PCastTV3での各ボタン操作は次の通りです。

ボタン	内容
番組表	Gガイドによる電子番組表を表示します。
録画番組	録画した番組の一覧を表示します。
予約一覧	予約している番組一覧を表示します。
dデータ	視聴している番組のデータ放送を表示します。
字幕表示	字幕放送対応の番組を視聴の場合、字幕の表示/非表示を切り替えます。
番組情報	視聴している番組の情報を表示します。
CH	表示しているチャンネルを変更します。
	録画を開始します。録画中は、録画停止となります。
	タイムシフト再生を開始/一時停止します。
	録画した番組の再生を停止します。
	録画した番組を再生します。再生中は、一時停止となります。
	録画した番組の再生時に巻き戻しをします。
	録画した番組の再生時に早送りをします。
	前へスキップします。スキップする時間は設定画面にて15秒、30秒から選択できます。
(1)	クリックすると消音します。もう一度クリックすると消音を解除します。
	音量を調節します。
-0-	シークバーをドラッグ&ドロップすることで、再生位置を任意に変更できます。
す v 14:10:20 h:xxx (チャンネル名) xxxxxxx 解組名, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	チャンネル名、番組名または録画番組名、時刻または再生時間を表示します。

※設定画面は、PCastTV3の画面を右クリックし、表示されたメニューから[設定]をクリックする と表示されます。

PCast TV3の詳しい使いかたについては、「PCast TV 3ヘルプ」をご参照ください。

TMPGEnc MPEG Editor 3について

本製品には、録画した番組の編集を行うソフトウェアTMPGEnc MPEG Editor 3が付属しています。

●インストール

付属CDのピーキャストナビゲータの「TMPGEnc MPEG Editor 3 インストール」を選択してください。 以降は画面の指示にしたがってインストールしてください。



- ・再起動を求めるメッセージが表示されることがあります。このようなときは画面の指示にしたがって再起動してください。
- ・TMPGEnc MPEG Editor 3 はインターネットに接続したパソコンでご使用ください。
- 初回起動時に、CD-key の入力が求められます。パソコンをインターネットに接続して、ユーティリティー CD が入って いる袋に記載してある ĆD-key を入力してください。CD-key は念のために下記へ書き写してください。

- CD-key記入欄

CD-keyは大切に保管してください。CD-keyがないとTMPGEnc MPEG Editor 3が再インストールできなくなります。

●録画した番組を編集するには

TMPGEnc MPEG Editor 3のトップ画面より[新規プロジェクトを開始する]ー[追加ウィザード]ー [BUFFALO PCastTV3で録画したファイルから追加する]を選択し、リストから番組を追加して編集を開 始してください。

詳しい使いかたについては、ヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート] – [(すべての)プログラ ム] – [TMPGEnc] – [TMPGEnc MPEG Editor 3] – [TMPGEnc MPEG Editor 3ヘルプ]を選択すると表 示されます。

❷メモ

- ・TMPGEnc MPEG Editor 3のご使用を開始されましたら、お早めに株式会社ペガシスのユーザー登録をお願いい たします。ユーザー登録は株式会社ペガシスホームページ (http://tmpgenc.pegasys-inc.com/) から行ってくだ
- ・PCastTV3起動中は、TMPGEnc MPEG Editor 3で録画した番組の編集をすることはできません。
- ・TMPGEnc MPEG Editor 3で録画した番組の編集中は、PCastTV3を起動することはできません。 ・TMPGEnc MPEG Editor 3で録画した番組の編集中は、予約録画をすることはできません。
- ・録画した番組の編集後の出力は、BD/DVDのみとなります。

●必要動作環境

対応PC	IBM PC/AT互換機		
対応OS※1	Windows 7		
	Windows XP Service Pack2 (Home, Pro, Media Center)		
	※.NET Framework 3.0(SP1)以降がインストールされている必要があります。		
	Windows Vista / Vista SP1 / Vista SP2		
	Ultimate/Home Premium/Home Basic*/Business)		
	※ Home Basicモデルでは、Windows Aero機能はご使用できません。		
	※ Window7以外の64bit版の動作は保証しておりません。		
CPU	Pentium4 2.0GHz以上、Athlon64/Opteron(SSE CPU拡張命令が必須)		
VGA	3Dグラフィックス機能をハードウェアで実装している事		
	DirectX 9c 対応以上のモデルを推奨 ※2		
メモリ	512MB以上		
	※搭載メモリが256MB以下で内蔵グラフィック機能(メインメモリを消費)をご使用の場合、ご利用いただけません。		
画面解像度	1024×768ピクセル以上		
HDD空き容量	100MB程度+入力する動画の容量に応じた作業領域が必要		
HDDフォーマット NTFSファイルシステムを推奨			
	(FAT32の場合、ファイルサイズ等に制限があります。)		
その他	DirectX 9c 以降		
	インターネット接続環境必須(インターネット認証・ソフトウェアアップデート)※3		

- ※1 Windows 95/98/Me/NT4.0 及び 2000 環境では動作しません。
- また、Window7以外の64bit版の動作は、サポートの対象外になります。 ※2 DirectX 7 対応以前のモデルのグラフィックデバイスでは動作しません。
- ※3 本ソフトウェアは、インターネット接続を介したユーザー認証システム L.E.A.P.System 2 を採用しております。ソフトウ ェア導入後、初回起動時にインターネット接続を利用した1回目のユーザー認証(アクティベーション)作業を行いま す。定期的に認証コードを取得するため、インターネット環境が必須となります。
 - 学内、社内LANなど特殊なセキュリティによる制限が掛けられているインターネット環境からの認証は保証いたしか
- ※ より詳しいTMPEGEnc MPEG Editor 3の仕様については株式会社ペガシスのサイトをご覧ください。
- http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tme3.html

制限事項

- 本製品には次の制限事項があります。
- ●放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため録画した番組を再 生するには、本製品(録画時に使用したチューナー)をあらかじめパソコンに接続しておく必要 があります。また録画時と同じドライブ名、フォルダー名でないと再生することができません。
- ●書き込み動作確認済みのBD/DVDドライブについては、弊社ホームページ(buffalo.jp)にてご
- ●BD/DVDメディアへの書き込みに使用される本製品のAACS/CPRM鍵の期限は初回出荷から 5年です。期限を超えた製品では鍵が無効化され、BD/DVDメディアへ書き込みすることがで
- ●PCastTV3を使用するには、コンピューター管理者制限があるユーザー名でログインしてくだ さい。それ以外のユーザー名ではPCastTV3を使用できません。
- ●地デジ映像の画面出力対応表

				ディ	ィスプレイ仕	様		
			HDCF	対応	HDCP	非対応	一体型PC	
			DVI接続	アナログ RGB接続	DVI接続	アナログ RGB接続	内部接続	
ř	IIDCD###	COPP対応		<u>\</u> *	×	<u>\</u> *	\circ	
	HDCP対応	COPP非対応	×	×	×	×	×	
,	HDCP非対応	COPP対応	×	△*	×	<u>\</u> *	\bigcirc	(
ĸ	1 100 7153110	COPP非対応	×	×	×	×	×	2

○・・・ハイビジョン視聴対応 △※・・52万画素以下に制限して表示可能 |×・・・使用できません

- ※上の表は、著作権保護されている地デジ映像を画面に出力できる組み合わせを示した ものです。表中の組み合わせを満たしている場合でも、パソコンの再生能力の問題から ご視聴いただけないことがあります。
- ※著作権保護に対応するには、パソコン本体のグラフィックドライバーを最新にしてくだ
- ※マルチディスプレイには対応しておりません。
- 地上デジタルテレビ放送の視聴について
- ○地上デジタルテレビ放送は、アナログ放送とは異なる方式のため、従来の環境ではご覧いただけ ない場合があります。ご利用前に受信可能な環境かご確認ください。
- ○電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。 詳しくは「社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)"地デジを見るには"をご覧ください。 http://www.dpa.or.ip

画面で見るマニュアルの読み方 「PCastTV3 ヘルプ」

付属ソフトウェアの使用方法や注意事項などは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。ヘルプは次 の手順で見ることができます。

●ヘルプの表示方法

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[PCastTV3]ー[PCastTV3 ヘルプ]を選択します。

●ヘルプの内容

「番組視聴手順」「録画予約手順」「録画番組視聴手順」「困ったときは」「用語集」など

アンインストール

本製品に付属のソフトウェアが不要になったときは、次の手順でアンインストールします。

●DT-H33/U2ドライバーまたはPCastTV3が不要になったとき

付属CDのピーキャストナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-H33/U2ドラ イバー]または[PCastTV3]を選択し、[削除開始]をクリックしてください。

●TMPGEnc MPEG Editor 3が不要になったとき

Windows 7/Vistaをお使いの場合: コントロールパネルの[プログラムと機能(またはプログラムのアンイ ンストール)] を実行してください。[TMPGEnc MPEG Editor 3] を選択し、[アンインストールと変更(また はアンインストール)]をクリックしてください。

Windows XPをお使いの場合: コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]を実行してください。 [TMPGEnc MPEG Editor 3]を選択し、[削除]をクリックしてください。

困ったときは

以下のような症状が起きたときは、次の対処方法をお試しください。

●「HDCP非対応のグラフィックカードまたはディスプレイにパソコンが接続されています。」と表 **示され悦郷でさません。**

上記の制限事項中「地デジ映像の画面出力対応表」に記載のようにHDCP、COPPの対応をご確認くだ さい。ご使用のパソコンのグラフィックがCOPPに対応していない場合は、グラフィックドライバーの アップデートをすることで、COPPに対応することがあります。

タスクトレイに常駐している他のソフトウェアを終了または停止し、PCastTV3のみで動作を確認してく

●「受信レベルが低下しているため正常に映像/音声を表示できません。」と表示され視聴でき ません。

受信レベルが16dB以下になった場合に表示されます。受信レベルは、PCastTV3のビデオ画面を右ク リックし、表示されたメニューから[受信レベルを表示する]で確認できます。

アンテナの向きを調整し受信レベルを20dB以上にしてください。アンテナケーブルを分岐している場 合は、分岐せずに接続してお試しください。またはアンテナケーブルに市販のブースターを接続してお

●音声は出力されますが映像が表示されません。

PCastTV3およびドライバーを一度アンインストールして、再度インストールしてください。お使いのグ ラフィックボードのドライバーが古い場合は、最新のバージョンへアップデートしてください。本製品の 他に接続している機器がある場合は、取り外して本製品のみ接続してお試しください。

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「**8007**」と入力し、 検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

8007



本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外すときは、PCastTV3を終了してから取り外してくだ

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp)を参照してください。

インターフェース		USB2.0 HighSpeed (パソコンに標準搭載されていること)
受信ch TV音声		UHF:13~62ch、 VHF:1~12ch CATV:C13~C63(パススルー方式に対応)
		ステレオ/2ヶ国語
アンテナ入力	כ כ	F型コネクター
電源		DC5V (USBバス)
消費電力		最大1.4W以下
電源管理		ACPI (S3) 対応
外形寸法		22×80×115mm(突起部を除く)
重量		約100g (本体のみ、付属品含まず)
動作環境		温度:0~40°C 湿度:20%~85%(結露なきこと)
	CPU	データ放送を表示する場合:Dual Core以上の性能を持つCPU データ放送を表示しない場合:Celeron D 330同等以上
	メモリー	Windows 7/ Vista 1GB以上、Windows XP 756MB以上 ※1GBまたは756MBでお使いのときは、他のアプリケーションは全て終了 してください。
	ハードディスク	付属ソフトウェアのインストールに約60MBの空き容量が必要です。 録画する場合は、録画データの保存用に別途空き容量が必要です。 ※BD/DVDメディアに書き込みをする場合、別途書き込みをするファイルと 同等の空き容量が必要です。
	グラフィックカード	COPPに対応しているドライバーが使用可能なこと。 DVI接続の場合は、HDCP対応必須。 PCI Express対応のグラフィックカード推奨。
対応機種	ディスプレイ	解像度:1024×768以上 DVI接続:HDCPにディスプレイ/グラフィックカードが 対応していること D-Sub接続:表示可能(表示映像が52万画素以下に制限) ※マルチディスプレイには非対応です。
	サウンド	アナログ出力を搭載し、Direct Soundに対応しているサウンドカード ※USB接続スピーカーおよびデジタル出力のオーディオ機器、S/PDIFは 非対応です。
	対応パソコン	USB2.0ポートを標準搭載した DOS/V機(OADG仕様) ※Intel 915以降または同等のチップセットを搭載していること。
	対応OS	Windows 7(32bit、64bit)、 Windows Vista ServicePack1以降(32bit、64bit)、 Windows XP ServicePack2以降

※本製品は双方向サービスには対応しておりません。

(3)

※本ソフトウェアはiCommand 技術に準拠しています。

※この製品は Embedded Memory with Playback and Recording Function System (以下 "EMPR") 規格に準拠して製造されています。コンテンツ保護方式として MagicGate Type-R for Secure Video for EMPR" を利用しています。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれ

3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます

4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいい ます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊

第2条(無償保証 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受

| 製品の収得した場合、あ各様以上株価書に正敬なそれに未進地削りが上学によりし即定せた取得。なことにより、示順体証の適用を交 けることができます。但し、次の各学に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される陽に、保証書をご提示削けない場合。 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルハ公等の重要事項が採記入または修正されていること等により、偽造された 漿いのある場合、または製品に表示されるシリアルハ公等の重要事項が掲去、削除、もしくは改ざんされている場合。

4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付さ 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した

6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破

7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。

9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 第3条(修理)

第0条に994 この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 製品の故障が疑われる場合、各製品添付のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込ください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが 残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格 を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があ

りょす。 8 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。

4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有僧修理により 交換された旧部品または旧製品等についても、整計にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された 際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます

第4条(免責事項) 367米(ひは乗かり) 1 お客様がご購入された製品について、弊社に放意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく 損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご帰入された製品について、腰れた野姫があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しま たは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記 憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。